

segnali di uso e variazione corsie



fig. 337
uso corsie



fig. 338
uso corsie



fig. 339
uso corsie



fig. 340
uso corsie



fig. 341
variazione corsie
disponibili



fig. 342
variazione corsie
disponibili




fig. 343
variazione corsie
disponibili




fig. 344
variazione corsie
disponibili



fig. 345
inizio autostrada
(verde) inizio strada
extraurbana
principale (blu)



fig. 346
fine autostrada
(verde) fine strada
extraurbana
principale (blu)



fig. 347
preavviso di
inizio autostrada
preavviso o inizio
strada extraurbana
principale (blu)



fig. 350
preavviso
deviazione consi-
gliata autocarri in
transito



fig. 351
direzione
autocarri
consigliata



fig. 352
limiti di velocità
generali



fig. 348
senso unico
parallelo



fig. 349
senso unico
frontale